

- * press **Xbox** button to turn on the controller.
- * hold **Xbox** button for 6 seconds to turn off the controller.

Android



- * system required: Android 9 or above

Bluetooth Connection

- press **Xbox** button to turn on the controller, status LED starts to blink.
- hold **pair** button for 3 seconds to enter its pairing mode, status LED starts to blink rapidly. (This is required for the very first time only)
- go to your **Android device's Bluetooth setting**, pair with **[8BitDo SN30 Pro for Android]**, LED stays solid when connection is successful.

Wired Connection

- * OTG support is required on your Android device, please contact your device manufacturer for more details. Connect the controller to the USB port of your Android device, wait till the controller is successfully recognized by your Android device to play.

Apple®

- * required system: iOS 16.3, iPadOS® 16.3, tvOS® 16.3, macOS® 13.2 or above.

Apple®, iPadOS®, macOS®, and tvOS® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Bluetooth Connection

- press **Xbox** button to turn on the controller, status LED starts to blink.
- hold **pair** button for 3 seconds to enter its pairing mode, status LED starts to blink rapidly. (This is required for the very first time only)
- go to your **Apple device's Bluetooth setting**, pair with **[8BitDo SN30 Pro for Android]**. LED stays solid when connection is successful.

Button Swap



- * LED blinks continuously when the swapped button is pressed.
 - * the swapped buttons will not be saved after turn off the controller.
 - * D-Pad, view, menu, LT, RT and Xbox buttons are not supported.
- Hold either two buttons you would like to swap, then press the **star** button to activate/deactivate the button swap.

Battery



Built-in 480mAh Li-on battery with 16 hours of play time, rechargeable with 1 to 2 hours charging time.

status -	LED indicator -
low battery mode	red LED blinks
battery charging	green LED blinks
battery charged	green LED stays solid

- * the controller will turn off in 2 minutes with no connection or 15 minutes of inactivity when connected with Bluetooth.
- * controller stays on with USB connection.

Safety Warnings



- * Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- * The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- * Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- * Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- * Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.


Ultimate Software

- * it gives you elite control over every piece of your controller: customize button mapping, adjust stick & trigger sensitivity. Please visit support.8bitdo.com for the application.
- * press **profile button** to activate/deactivate the custom profile. The profile indicator will not light up when using the default setting.

support



- * please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.



- * 开机:按下 **Xbox** 键.
- * 关机:按住 **Xbox** 键 6 秒.

Android



- * 要求 Android 系统版本为 9.0 或更高版本。

蓝牙连接

- 按下 **Xbox** 键 开机, **状态指示灯** 闪烁。
- 按住 **配对键** 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接需要配对)
- 打开 Android 设备蓝牙, 搜索 8BitDo SN30 Pro for Android 手柄连接, 连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

有线连接

- * 使用有线连接需要设备支持 OTG 功能, 请咨询设备制造商。使用 USB 线将手柄连接到 Android 设备的 USB 端口, 等待系统识别完成后即可使用。

Apple

- * 要求 iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, macOS 13.2 或更高版本。

蓝牙连接

- 按下 **Xbox** 键 开机, **状态指示灯** 闪烁。
- 按住 **配对键** 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接需要配对)
- 打开 Apple 设备蓝牙, 搜索 8BitDo SN30 Pro for Android 手柄连接, 连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

快速交换按键



- * 已交换过功能的按键, 按下时 **配置指示灯** 会持续闪烁。
 - * 交换功能不会保存, 关机后恢复默认。
 - * **方向键**、**视图键**、**菜单键**、**LT**、**RT**、**Xbox** 键不支持交换。
- 按住任意两个按键, 并按下 **星号键** 即可快速交换 / 取消交换按键功能。

电源



配备 480mAh 可充电式锂电池, 可持续使用约 16小时, 充电时间约 1-2 小时。

电源状态	电源指示灯状态
电量不足	红灯闪烁
正在充电	绿灯闪烁
充电完成	绿灯常亮

- * 开机后 2 分钟内未连接, 或连接后 **15** 分钟内无操作会自动关机。
- * 使用有线连接时不会自动关机。

安全警示



- * 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- * 在用户使用第三方的配件时, 制造商不能对用户的安全负责。
- * 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- * 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- * 对设备的任意变动或改装, 将导致制造商对设备不予保修。


自定义配置

- * 配置后可按 **配置键** 启用配置, 默认无配置。
- * 请访问 app.8bitdo.cn 获取精英软件, 可对手柄按键映射、摇杆灵敏度、扳机键灵敏度等功能进行自定义配置

技术支持



- * 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。



- * 電源オン:**Xbox**ボタンを押します。
- * 電源オフ:**Xbox**ボタンを6秒間長押しします。

Android



- * Androidデバイスのシステムバージョンが9.0又はそれ以上であることをご確認ください。

Bluetooth接続

- Xbox**ボタンを押して電源をオンにすると、**状態表示灯**が点滅します。
- ペアリングボタン**を約3秒間長押しすると、**状態表示灯**がすばやく点滅し、ペアリング状態になります。(初回接続時のみペアリングが必要です)
- AndroidデバイスのBluetoothをオンにし、8BitDo SN30 Proコントローラー接続を検索します。接続完了後に**状態表示灯**が点灯します。

有線接続

- * 有線接続を使用するには、OTG機能に対応したデバイスが必要です。デバイスの製造元にお問い合わせください。USBケーブルを使用してコントローラーをAndroidデバイスのUSBポートに接続し、システムの識別完了後、プレイが可能になります。

Apple

- * バージョンがiOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, macOS 13.2又はそれ以上であることをご確認ください。

Bluetooth接続

- Xbox**ボタンを押して電源をオンにすると、**状態表示灯**が点滅します。
- ペアリングボタン**を約3秒間長押しすると、**状態表示灯**がすばやく点滅し、ペアリング状態になります。(初回接続時のみペアリングが必要です)
- AppleデバイスのBluetoothをオンにし、8BitDo SN30 Proコントローラー接続を検索します。接続完了後に**状態表示灯**が点灯します。

クイックボタン交換



- * 機能を交換したボタンを押すと、**設定ランプ**が点滅し続けます。
- * 機能を交換した場合、この設定は保存されません。電源をオフにするでデフォルトのボタン機能設定に戻ります。
- * 方向ボタン、ビューボタン、メニューボタン、LT、RT、Xboxボタンはその機能を交換することはできません。任意の2つのボタンを押したまま、更に「***ボタン**」を押すと、ボタン交換機能をすばやく交換/キャンセルすることができます。

電源



480mAh充電式リチウムポリマー電池を搭載し、充電時間は約1-2時間、約16時間連続してご使用可能です。

電源ステータス	電源ランプのステータス
電力不足	赤色ランプが点滅する
充電中	緑色ランプが点滅する
充電完了	緑色ランプが点灯する

- * 電源をオンにしたら2分間以内に接続されない場合、または接続後15分間操作しない場合は、自動的に電源がオフになります。
- * 有線接続では自動的に電源がオフになることはありません。

セキュリティの警告



- * メーカー元の電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
- * ユーザーが第三者のアクセサリを使用する場合、メーカーはユーザーの安全について一切の責任を負いかねます。
- * ご自身による分解、改造、修理はしないでください。
- * 機器を電池を押ししたり、分解したり、突き刺したり、改造したりしないでください。
- * デバイスの任意による変更や改造に対し、デバイスの修理保証はメーカー保証の対象外となります。


カスタマイズ設定

- * 設定後に**設定ボタン**を押せば、設定が有効になります。デフォルト設定はありません。
- * app.8bitdo.comにアクセスしてエリートソフトウェアをダウンロードしてください。コントローラーボタンのマッピング、スティック感度、トリガボタン感度等の機能をカスタマイズ設定することができます。

テクニカルサポート



- * support.8bitdo.com にアクセスして詳細をご確認ください。



- * 전원 켜기: **Xbox** 키를 누릅니다.
- * 전원 끄기: **Xbox** 키를 6초간 길게 누릅니다.

Android



- * Android 장치 시스템 버전 9.0 또는 그 이상이어야 합니다.

블루투스 연결

- Xbox** 키를 눌러 전원이 켜지면, **상태 표시등**이 깜박입니다.
- 매칭 키**를 3초간 누르면 **상태 표시등**이 빠르게 깜박이며 매칭 상태로 들어갑니다.(처음 연결 시에만 해당 조작을 필요로 함)
- Android 장치 블루투스를 켜고 8BitDo SN30 Pro for Android 게임패드 연결을 검색하고, 연결이 완료되면 **상태 표시등**이 켜집니다.

유선 연결

- * 유선 연결을 사용하는 경우에는 장치의 OTG 기능 지원 여부를 요하며, 장치의 제조업체에 문의하십시오
- USB 케이블을 사용하여 게임패드를 Android 디바이스의 USB 포트에 연결하고 시스템 인식이 완료 되면 바로 사용할 수 있습니다.

Apple

- * iOS 16.3, iPad OS 16.3, tvOS 16.3, macOS 13.2 또는 그 이상의 버전이어야 합니다.

블루투스 연결

- Xbox** 키를 눌러 전원이 켜지면 **상태 표시등**이 깜박입니다.
- 매칭 키**를 3초간 누르면 **상태 표시등**이 빠르게 깜박이며 매칭 상태로 들어갑니다.(처음 연결 시에만 해당 조작을 필요로 함)
- Apple 장치 블루투스를 켜고 8BitDo SN30 Pro for Android 게임패드 연결을 검색하며 연결이 완료되면 **상태 표시등**이 켜집니다.

빠른 전환 키



- * 전환은, 켜져 있는 기능 키를 누르면 **설정 표시등**이 계속 깜박입니다.
 - * 교환 기능은 저장되지 않으며, 전원 종료 후에는 기본값으로 복원됩니다.
 - * 방향 키, 보기 키, 메뉴 키, LT, RT, Xbox키는 교환을 지원하지 않습니다.
- 임의의 두 개의 키를 누르고 **별표 키**를 누르면 전환 키 기능을 빠르게 교환/취소할 수 있습니다.

전원



480mAh 충전식 리튬 배터리를 장착하였으며, 지속 사용 가능 시간은 약 16 시간이며, 충전 소요 시간은 약 1-2 시간입니다.

전원 상태	전원 표시등 상태
배터리 부족	빨간 표시등이 깜빡임
충전 중	초록 표시등이 깜빡임
충전 완료	초록 표시등이 켜져 있음

- * 전원이 켜진 후 2분 이내에 연결되지 않거나, 연결 후 15분 이내에 조작이 없으면 자동으로 꺼집니다.
- * 유선 연결을 사용하는 경우, 자동으로 꺼지지 않습니다.

안전 경고



- * 제조사의 배터리, 충전기, 부품을 사용하십시오.
- * 사용자가 제3자의 부품을 사용하는 경우 제조사는 사용자의 안전에 대해 책임을 지지 않습니다.
- * 기기를 스스로 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
- * 기기 및 배터리를 압착, 분해, 찌르거나 개조를 시도하지 마십시오.
- * 기기에 대한 모든 임의 변경 또는 개조는 제조사가 기기를 보증하지 않습니다.


사용자 정의 구성

- * 설정 후 **설정 키**를 눌러 설정을 사용할 수 있습니다. 디폴트 설정 값은 없습니다.
- * app.8bitdo.com에 접속하여 Elite 소프트웨어를 이용하시면 게임패드 버튼 설정, 로거 민감도, LT/RT 민감도 등의 사항을 사용자 정의로 설정할 수 있습니다.


기술 지원




- * support.8bitdo.com을 방문하여 자세한 정보를 알아보십시오.




- * Einschalten: Drücken Sie die **Xbox-Taste**.
- * Ausschalten: Drücken und halten Sie die **Xbox-Taste** für 6 Sekunden.



- * Démarrage : appuyez sur le **Bouton Xbox**.
- * Arrêt : appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton Xbox** pendant 6 secondes.



- * Accensione: premere il **tasto Xbox**.
- * Spegnimento: tenere premuto il **tasto Xbox** per 6 secondi.



- * Encendido: presione la **tecla Xbox**.
- * Apagado: mantenga presionada la **tecla Xbox** durante 6 segundos.

Android



- * Erfordert Android Version 9.0 oder höher.

Bluetooth-Verbindung

1. Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten. Die **Statusanzeige** blinkt.
2. Drücken und halten Sie die **Kopplungs-Taste** 3 Sekunden lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, um den Kopplungsstatus anzuzeigen. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich)
3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Android-Gerät ein und finden Sie den 8BitDo SN30 Pro for Android Joystick zum Verbinden. Die **Statusanzeige** leuchtet stabil, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Kabel-Verbindung

- * Die Kabel-Verbindung setzt voraus, dass das Gerät die OTG-Funktion unterstützt. Wenden Sie sich dazu bitte an den Gerätehersteller.
- Schließen Sie den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Android-Geräts an und warten Sie, bis das System ihn erkennt, bevor Sie ihn verwenden.

Apple

- * Erfordert iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, macOS 13.2 oder höher.

Bluetooth-Verbindung

1. Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten. Die **Statusanzeige** blinkt.
2. Drücken und halten Sie die **Kopplungs-Taste** 3 Sekunden lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, um den Kopplungsstatus anzuzeigen. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich)
3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Apple-Gerät ein und finden Sie den 8BitDo SN30 Pro for Android Joystick zum Verbinden. Die **Statusanzeige** leuchtet stabil, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Umschalt-Taste



- * Wenn funktionsvertauschte Tasten gedrückt werden, blinkt die **Konfigurationsanzeige** ständig.
- * Die vertauschten Tastenfunktionen werden nicht gespeichert und die Standardfunktionen werden nach Ausschalten wiederhergestellt.
- * Die Pfeiltasten, die Ansicht-, Menü-, LT-, RT- und Xbox-Taste können nicht vertauscht werden. Drücken und halten Sie die zwei zu vertauschenden Tasten und drücken Sie dann die **Asterisk-Taste**, um den Vertausch ein- oder auszuschalten.

Stromversorgung



Mit einem wiederaufladbarm 480mAh Lithium-Akku: Betriebsdauer ca. 16 Stunden, Aufladezeit ca. 1-2 Stunden.

Power-Status -	Power-Anzeige -
Schwacher Akku	Rot-Licht blinkt
Aufladen	Grün-Licht blinkt
Aufgeladen	Grün-Licht leuchtet ständig

- * Der Joystick schaltet sich automatisch ab, wenn er nicht innerhalb von 2 Minuten nach dem Einschalten angeschlossen wird oder wenn innerhalb von 15 Minuten nach dem Anschließen keine Bedienung erfolgt.
- * Im Falle der Kabel-Verbindung erfolgt keine automatische Abschaltung.

Sicherheitshinweis



- * Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Hersteller.
- * Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
- * Bauen Sie das Gerät nicht eigenmächtig aus, verändern oder reparieren Sie es nicht selbst.
- * Das Gerät und der Akku dürfen nicht zerdrückt, zerlegt, durchstoßen oder verändert werden.
- * Willkürliche Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.

Benutzerdefinierte Konfiguration

- * Nach der Konfiguration können Sie die **Konfigurationstaste** drücken, um die Konfiguration zu aktivieren. Standardeinstellung ist keine Konfiguration.
- * Bitte besuchen Sie app.8bitdo.com, um Elite-Software zu erhalten, mit der die Tastenbelegung und Empfindlichkeit des Joysticks, die Empfindlichkeit der Auslösetasten sowie weitere Funktionen individuell konfiguriert werden können.

Technischer Support



- * Bitte besuchen Sie [/support.8bitdo.com](http://support.8bitdo.com) für weitere Informationen.

Android



- * La version du système de l'appareil Android doit être 9,0 ou une version ultérieure.

Connexion Bluetooth

1. Appuyez sur le **Bouton Xbox** pour allumer la manette, et le **Voyant d'état** clignote.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton d'étoile** pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le **Voyant d'état** clignote rapidement, indiquant que la manette passe à l'état d'appairage. (l'appairage n'est requis que pour la première connexion)
3. Activez le Bluetooth sur votre appareil Android et recherchez la manette SN30 Pro 8BitDo pour Android pour la connecter, et le **Voyant d'état** sera allumé toujours une fois la connexion terminée.

Connexion filaire

- * Pour réaliser la connexion filaire, l'appareil doit prendre en charge la fonction OTG. Veuillez consulter le fabricant de votre appareil pour plus de détails.
- Connectez la manette au port USB de l'appareil Android à l'aide d'un câble USB, et attendez que le système identifie la manette avant de l'utiliser.

Apple

- * Version requise : iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, macOS 13.2 ou une version ultérieure.

Connexion Bluetooth

1. Appuyez sur le **Bouton Xbox** pour allumer la manette, et le **Voyant d'état** clignote.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton d'étoile** pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le **Voyant d'état** clignote rapidement, indiquant que la manette passe à l'état d'appairage. (l'appairage n'est requis que pour la première connexion)
3. Activez le Bluetooth sur votre appareil Apple et recherchez la manette SN30 Pro 8BitDo pour Android pour la connecter, et le **Voyant d'état** sera allumé toujours une fois la connexion terminée.

Échange rapide des boutons



- * En appuyant sur le bouton dont la fonction a été changée, le **Voyant d'état** clignote en continu.
- * La fonction d'échange n'est pas enregistrée et la valeur par défaut est rétablie après l'arrêt de la manette.
- * Les Boutons de direction, le Bouton d'affichage, le Bouton de menu, LT, RT et le bouton Xbox ne prennent pas en charge la fonction d'échange.

Appuyez et maintenez enfoncé des boutons de fonction à échanger, puis appuyez sur le **Bouton d'étoile** pour activer/désactiver rapidement la fonction d'échange des boutons.

Source d'alimentation



La manette est équipée d'une batterie au lithium rechargeable de 480 mAh, permettant environ 16 heures d'utilisation continue avec une durée de charge d'environ 1 à 2 heures seulement.

État de batterie -	Voyant d'état de la batterie -
Batterie faible	Le voyant rouge clignote
En charge	Le voyant vert clignote
Complètement chargé	Le voyant vert est allumé toujours

- * La manette s'éteint automatiquement si elle n'est pas connectée dans 2 minutes suivant le démarrage ou si aucune opération n'est effectuée dans les 15 minutes suivant la connexion.
- * La manette ne s'éteint pas automatiquement en cas de connexion filaire.

Consignes de sécurité



- * Veuillez utiliser les batteries, les chargeurs et les accessoires fournis par le fabricant.
- * Le fabricant ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur lorsque celui-ci utilise des accessoires provenant de tiers.
- * Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil sans autorisation.
- * N'écrasez pas, ne démontez pas, ne percez pas et n'essayez pas de modifier l'appareil et la batterie.
- * Tout changement ou modification de l'appareil entraînera l'exclusion de l'appareil de la garantie du fabricant.

Configuration personnalisée

- * Une fois la configuration définie, appuyez sur le Bouton de configuration pour activer une configuration ; aucune configuration n'est définie par défaut.
- * Veuillez visiter le site Web (app.8bitdo.com) pour télécharger le logiciel Elite qui vous permet de personnaliser les configurations de la manette en matière de mappage des boutons, de sensibilité du levier et de sensibilité de la détente.

Soutien technique



- * Veuillez visiter le site Web (support.8bitdo.com) pour plus de détails.

Android



- * Richiede la versione 9.0 o superiore di Android.

Connessione Bluetooth

1. Premere il **tasto Xbox** per accendere e l'**indicatore di stato** lampeggia.
2. Tenere premuto il **tasto associato** per 3 secondi finché l'**indicatore di stato** non lampeggia rapidamente per attivare l'accoppiamento. (L'associazione è necessario solo per la prima connessione).
3. Accendere il Bluetooth sul dispositivo Android e cercare l'impugnatura 8BitDo SN30 Pro per Android per connettersi; l'**indicatore di stato** si accenderà quando la connessione sarà completata.

Connessioni cablate

- * L'uso di una connessione cablata richiede che il dispositivo supporti la funzionalità OTG; consultare il produttore del dispositivo.
- Collegare il controller alla porta USB del dispositivo Android utilizzando il cavo USB e attendere che il sistema lo riconosca prima di utilizzarlo.

Apple

- * Richiede iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, macOS 13.2 o superiore.

Connessione Bluetooth

1. Premere il **tasto Xbox** per accendere e l'**indicatore di stato** lampeggia.
2. Tenere premuto il **tasto associato** per 3 secondi finché l'**indicatore di stato** non lampeggia rapidamente e si è accoppiati. (l'associazione è necessario solo per la prima connessione).
3. Accendere il Bluetooth sul dispositivo Apple e cercare l'impugnatura 8BitDo SN30 Pro per Android per connettersi; l'**indicatore di stato** si accenderà quando la connessione sarà completata.

Tasto di scambio rapido



- * L'**indicatore di configurazione** lampeggia continuamente quando si preme un tasto scambiato.
 - * La funzione scambiata non viene salvata e l'impostazione predefinita viene ripristinata allo spegnimento.
 - * I tasti freccia, i tasti di visualizzazione, i tasti menu, i tasti LT, RT e Xbox non vengono scambiati.
- Tenere premuti due tasti qualsiasi e premere il **tasto asterisco** per scambiare rapidamente le funzioni dei tasti.

Alimentazione



Con una batteria al litio ricaricabile da 480 mAh, dura circa 16 ore e richiede circa 1-2 ore per la ricarica.

Stato dell'alimentazione -	Stato dell'indicatore di alimentazione -
Batteria insufficiente	Luce rossa lampeggiante
In carica	Luce rossa fissa
Carica completata	Luce rossa spenta

- * L'apparecchio si spegne automaticamente se non viene collegato entro 2 minuti dall'accensione o se non viene effettuato alcun intervento entro 15 minuti dal collegamento.
- * Non si spegne automaticamente quando si utilizza una connessione via cavo.

Avviso di sicurezza



- * Si prega di utilizzare batterie, caricabatterie e accessori del produttore.
- * Il produttore non è responsabile per la sicurezza dell'utente quando vengono utilizzati accessori di terze parti.
- * Non smontare, modificare o riparare l'apparecchio da soli.
- * Non comprimere, smontare, perforare o tentare di modificare l'apparecchio e la batteria.
- * Qualsiasi modifica o alterazione del dispositivo comporterà la perdita della garanzia da parte del produttore.

Configurazione personalizzata

- * Dopo la configurazione è possibile premere il **tasto di configurazione** per passare da una configurazione all'altra; per impostazione predefinita non è prevista alcuna configurazione.
- * Visitate il sito app.8bitdo.com per il software Elite che può essere personalizzato con funzioni quali la mappatura dei tasti del controller, la sensibilità del controller, la sensibilità dei tasti trigger, l'intensità della vibrazione e le macro.

Assistenza tecnica



- * Per ulteriori informazioni, visitare il sito support.8bitdo.com.

Android



- * El sistema operativo del dispositivo Android debe ser compatible con 9.0 o superior.

Conexión por Bluetooth

1. Presione la **tecla Xbox**, y el **LED indicador** parpadea.
2. Mantenga presionada la **tecla Emparejamiento** durante 3 segundos hasta que el **LED indicador** parpadee rápido, indica que entra en el estado de emparejamiento. (Solo se requiere el emparejamiento para la primera conexión)
3. Habilite el bluetooth del dispositivo Android, busque 8BitDo SN30 Pro for Android para la conexión del comando, una vez completada la conexión, el **LED indicador** mantiene encendido.

Conexión alámbrica

- * Asegúrese de que el dispositivo admite la función OTG para la conexión **alámbrica**, consulte al fabricante de su dispositivo para obtener más detalles.
- Conecte el mando al puerto USB del dispositivo Android con el cable USB, espere a que el sistema lo identifique para el uso.

Apple

- * El sistema operativo debe ser iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, macOS 13.2 o superior.

Conexión por Bluetooth

1. Presione la tecla Xbox, y el **LED indicador** parpadea.
2. Mantenga presionada la **tecla Emparejamiento** durante 3 segundos hasta que el **LED indicador** parpadee rápido, indica que entra en el estado de emparejamiento. (Solo se requiere el emparejamiento para la primera conexión)
3. Habilite el bluetooth del dispositivo Apple, busque 8BitDo SN30 Pro for Android para la conexión del comando, una vez completada la conexión, el **LED indicador** mantiene encendido.

Botón de cambio rápido



- * Para la tecla con el cambio rápido, el **LED indicador** parpadeará continuamente durante el uso.
 - * La función de cambio rápido no se puede guardar, se restablecerá por defecto después de apagar.
 - * Las teclas de dirección, la tecla de View, la tecla de Menu, LT, RT, -, + y el botón Xbox no admiten cambio.
- Presione dos teclas cualesquiera, al mismo tiempo presione la **tecla Asterisco*** para habilitar/deshabilitar la **función** de cambio rápido.

ON/OFF



Equipado con una batería de litio recargable de 480mAh, con una duración de uso de 16 horas y el tiempo de carga es de aproximadamente 1-2 horas.

Estado de ON/OFF -	Estado del LED indicador de la fuente de alimentación -
Carga baja	EI LED rojo parpadea
Cargando	EI LED verde parpadea
Carga completa	EI LED verde se ilumina

- * Si no se conecta dentro de los 2 minutos desde la conexión, o no hay operación dentro de los 15 minutos posteriores a la conexión se apagará automáticamente.
- * No se apaga automáticamente cuando se usa la conexión alámbrica.

Advertencia de seguridad



- * Utilice batería, cargador y accesorios del fabricante.
- * El fabricante no puede ser responsable de la seguridad del usuario cuando este use accesorios de terceros.
- * No desmonte, modifique ni repare el equipo por sí mismo.
- * No aplaste, desmonte, perforo ni intente modificar el dispositivo ni la batería.
- * Cualquier cambio o modificación en el equipo anulará la garantía del fabricante del equipo.

Configuración personalizada

- * Después de la configuración, se puede presionar la **tecla Configuración** para activar la Configuración, sin configuración por defecto.
- * Visite a app.8bitdo.com para obtener el software Elite, que puede configurar de manera personalizada el mapeo de las teclas del mando, la sensibilidad de la palanca, la sensibilidad de la tecla del disparador, etc.

Soporte técnico



- * Visite al sitio web support.8bitdo.cn para obtener más información.