

**Switch**

- Switch system needs to be 3.0.0 or above for wired connection. Go to System Setting > Controller and Sensors > turn on Pro Controller Wired Communication.
- NFC scanning, IR camera, HD rumble, motion controls, notification LED are not supported, nor can the system be waken up.
- LED lights indicate the player number, 1 LED indicates player 1, 2 LEDs indicate player 2, 4 is the maximum number of players the controller supports.
- 1 – connect the controller to your Switch dock via its USB cable.
- 2 – wait till the controller is successfully recognized by your Switch to play.

**Windows (X - input)**

- required system: Windows 10 (1703) or above.
- LED lights indicate the player number, 1 LED indicates player 1, 2 LEDs indicate player 2, 4 is the maximum number of players the controller supports.
- 1 – connect the controller to your Windows device via its USB cable.
- 2 – wait till the controller is successfully recognized by your Windows device to play.

**Turbo function**

- 1 – hold the button you would like to set turbo functionality to and then press the star button to activate its turbo functionality.
- 2 – Home LED blinks continuously when the button with turbo functionality is pressed.
- 3 – Hold the button with turbo functionality then press star to deactivate its turbo functionality. Home LED stops blinking.
- D-pad joysticks, home, select and start buttons are not included.

**Ultimate Software**

- 8BitDo Ultimate Software gives you elite control over every piece of your controller: customize button mapping, adjust stick & trigger sensitivity, control vibration power and create macros with any button combination.
- e.g. create macros and more with P1, P2
- please visit app.8bitdo.com for the application
- press profile switch button to switch between 3 custom profiles. The profile indicator will not light up when using the default setting

**Switch**

- 要求 Switch 主机系统版本为 3.0.0 或更高版本，在使用前，请确保“设置”–“手柄与感应器”–“Pro 手柄的有线连接”选项为“开启”状态。
- 不支持 NFC 扫描、六轴体感、红外摄像头、HD 振动、通知灯、唤醒主机等功能。
- 状态指示灯支持显示玩家数量显示，亮 1 号指示灯为第一个玩家，亮 1,2 号指示灯为第二个玩家，最多支持 4 个玩家显示。
- 将 Pro 2 有线手柄连接至 Switch 主机的USB 端口，等待系统识别后即可使用。

**Windows (X - input)**

- 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1703) 或更高版本。
- 状态指示灯支持显示玩家数量显示，亮 1 号指示灯为第一个玩家，亮 1,2 号指示灯为第二个玩家，最多支持 4 个玩家显示。
- 将 Pro 2 有线手柄连接至 Windows 设备任意 USB 端口，等待系统识别后即可使用。

**Turbo 连发功能**

- 按住需要设置连发的功能键，再按下 [星号键] 可开启按键的连发功能。
- 按下启用连发功能的按键，[home] 指示灯会持续闪烁，提示此按键已启用连发功能。
- 按住需要关闭连发的功能键，再按下 [星号键] 可关闭按键的连发功能，[home] 指示灯停止闪烁。  
\* [十字键], [左/右摇杆], [home], [select], [start] 键不支持设置连发。

**Switch**

- Switch 主体システムバージョンは3.0.0 以上で使用可能。ご利用になる前に、[設定]–[コントローラーと感知器] – [Pro コントローラーの有線接続] が「オン」になっていることを確認してください。
- NFC キャンセル、軸ジャイロセンサー、赤外線カメラ、HD 振動、通知ランプ、本体喚起などの機能はありません。
- 指示ランプはプレイヤー数を表示できます。1番の指示ランプが点灯するとプレイヤー1人を表示、1番と2番の指示ランプが点灯すればプレイヤー2人を表示、プレイヤー4人まで表示できます。
- Pro 2 USB のコントローラーを Switch の本体の USB ポートに接続し、システムに認識されると使用できます。

**Windows (X - input)**

- 条件 Windows デバイスのシステムバージョンはWindows 10 (1703) 以上。
- 指示ランプはプレイヤー数を表示できます。1番の指示ランプが点灯するとプレイヤー1人を表示、1番と2番の指示ランプが点灯すればプレイヤー2人を表示、プレイヤー4人まで表示できます。
- Pro 2 USB のコントローラーを Windows デバイスの USB ポートに接続し、システムに認識されれば使用できます。

**Turbo 連発機能**

- 連射機能に設定するボタンを押しながら、[星マークボタン]を押すと、連射機能が起動されます。
- 連射機能に設定されたボタンを押すと、[home] 指示ランプが点滅し、このボタンの連射機能が起動されていることを表示します。
- 連射機能を OFF にするボタンを押しながら、[星マークボタン]を押すと、[home] 指示ランプの点滅が止まります。
- [十字ボタン], [左/右アーケードスティック], [home], [select], [start] ボタンは連射機能に設定できません。

**自定义配置**

- 请访问 app.8bitdo.cn 获取精英软件使用，可对手柄按键映射、摇杆灵敏度、扳机键灵敏度、振动强度以及宏指令等功能进行自定义配置。  
\* 如P1, P2可设置宏指令等功能。
- 配置后可按 [配置键] 切换自定义配置，若按下配置键时配置指示灯没有亮起，表示正在使用默认配置。

**カスタム設定**

- app.8bitdo.com にアクセスし、エリートソフトでコントローラーのマッピング、スティックの感度、トリガーボタンの感度、振動強度、マクロコマンドなどの機能をカスタマイズ設定できます。
- \* 例:P1, P2キーはマクロコマンドなどの機能を設定可能。
- \* 設定後 [設定キー] を押すとカスタマイズ設定を切替できます。設定キーを押して、指示ランプが点灯しない場合、デフォルト設定になっています。

**support**

- please visit support.8bitdo.com for further information & additional support

**技术支持**

- 若要进一步了解此产品的更多功能, 请前往 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

**テクニカルサポート**

- 本商品の機能について、もっと詳しく知りたい場合、support.8bitdo.com をご覧ください。

**지원**

- 보다 많은 정보와 추가적인 지원을 위해서는 support.8bitdo.com 를 방문해주시기 바랍니다.



