

Ultimate C Wired Controller

English

猎户座青春版有线手柄





中文

Ultimate C ワイヤレスコントローラー

にほんご

Ultimate C 무선 조이스틱

한국어

**Windows**

* required system: Windows 10 (1903) or above.

hold X button while connecting the controller to the USB port of your device, wait till the controller is successfully recognized by your Windows, Status LED stays solid.

Raspberry Pi & Android

* OTG support is required on your Android device, please contact your manufacturer for more information.

hold B button while connecting the controller to the USB port of your device, wait till the controller is successfully recognized by your device, Status LED stays solid.

Turbo function

* status LED blinks continuously when the button with turbo functionality is pressed.

* D-pad, joysticks are not included.

hold the button you would like to set turbo functionality to and then press the star button to activate/deactivate its turbo functionality.

Windows

* 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

按住 X 键并将其连接到 Windows 设备的 USB 端口，等待系统识别完成后，状态指示灯常亮。

Android / Raspberry Pi

* 要求 Android 设备支持 OTG 功能，详情请咨询设备制造商。

按住 B 键并将其连接到 Android / Raspberry Pi 设备的 USB 端口，等待系统识别完成后，状态指示灯常亮。

连发功能

* 已开启连发功能的按键，按下时状态指示灯会持续闪烁。

* 方向键、左 / 右摇杆不支持连发。

按住需要设置连发的功能键，再按下星号键可开启 / 关闭连发。

Windows

* Windows 设备的系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

X 键被按住时，将控制器连接到 Windows 设备的 USB 端口，完成系统识别后，状态指示灯常亮。

Android & Raspberry Pi

* Android 设备的 OTG 功能已得到支持。有关详细信息，请参阅设备制造商。

B 键被按住时，将控制器连接到 Android / Raspberry Pi 设备的 USB 端口，完成系统识别后，状态指示灯常亮。

完成系统识别后，状态指示灯常亮。

連射機能

* 连射功能在按下的按钮上启用，按下时状态指示灯会闪烁。

* 方向键、L / R 摆子不支持连射。

通过按住要设置连射功能的按钮，然后按星号键来启用或禁用连射功能。

Windows

* Windows 系统版本必须为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

X 键被按住时，将控制器连接到 Windows 系统的 USB 端口，完成系统识别后，状态指示灯常亮。

Android & Raspberry Pi

* Android 端设备必须支持 OTG 功能。有关详细信息，请参阅设备制造商。

B 键被按住时，将控制器连接到 Android / Raspberry Pi 端设备的 USB 端口，完成系统识别后，状态指示灯常亮。

完成系统识别后，状态指示灯常亮。

연발 기능

* 연발 기능이 켜져 있는 버튼은 누르면 상태 표시등이 계속하여 깜빡이게 됩니다。

* 방향 키, 레프트 / 라이트 트리거는 연발 기능을 지원하지 않습니다。

연발 기능을 설정할 기능 키를 누른 후 별표 키를 누르면 연발을 시작 / 해제할 수 있습니다。

Support

Please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.

**技术支持**

* 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

**テクニカルサポート**

* support.8bitdo.com にアクセスし、詳細情報をご確認ください。

**기술지원**

* support.8bitdo.com を訪問して、ご確認ください。



Ultimate C Kabelhandgriff

Deutsch

Manette filaire Ultimate C





French

Ultimate C Wired Controller

Italiano

Consola con Cable Ultimate C de

Español

**Windows**

* Ein Windows-Gerät mit Windows 10 (1903) oder höher ist erforderlich.

Drücken und halten Sie die Taste X, schließen Sie den Joystick an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an. Warten Sie, bis die Systemerkennung abgeschlossen ist und die Statusanzeige stabil leuchtet.

Android / Raspberry Pi

* Das Android-Gerät muss die OTG-Funktion unterstützen. Einzelheiten dazu erfahren Sie vom Gerätehersteller.

Drücken und halten Sie die Taste B, schließen Sie den Joystick an den USB-Anschluss Ihres Android-/Raspberry Pi-Geräts an. Warten Sie, bis die Systemerkennung abgeschlossen ist und die Statusanzeige stabil leuchtet.

Dauerfeuer-Funktion

* Wenn eine Taste mit aktiverter Dauerfeuer-Funktion gedrückt wird, blinkt die Statusanzeige ständig.

* Dauerfeuer-Funktion wird von Pfeiltasten und Linkem/Rechtem Stick nicht unterstützt.

Drücken und halten Sie die Funktionstaste, für die Sie die Dauerfeuer-Funktion einstellen möchten, und drücken Sie dazu die [Asterisk-Taste], um die Dauerfeuer-Funktion jeweils ein-/auszuschalten.

Windows

* La version du système de l'appareil doit être Windows 10 (1903) ou une version ultérieure. Appuyez et maintenez enfoncé le Bouton X, connectez la manette au port USB de l'appareil Windows, et attendez que le système identifie la manette, alors que le voyant d'état est allumé toujours.

Android / Raspberry Pi

* L'appareil Android doit prendre en charge la fonction OTG. Veuillez consulter le fabricant de votre appareil pour plus de détails.

Appuyez et maintenez enfoncé le Bouton B, connectez la manette au port USB de l'appareil Android/Raspberry Pi, et attendez que le système identifie la manette, alors que le voyant d'état est allumé toujours.

Fonction de répétition

* En appuyant sur le bouton avec la fonction de répétition activée, le Voyant d'état clignotera en continu.

* Les Boutons de direction et le Levier gauche/droit ne prennent pas en charge la fonction de répétition.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton à configurer la fonction de répétition, puis appuyez sur le Bouton d'étoile pour activer/désactiver la fonction de répétition.

Windows

* La version del sistema di Windows deve essere Windows 10 (1903) o superiore. Tenere premuto il tasto X e collegare il controller alla porta USB del dispositivo Windows. Al termine dell'identificazione del sistema, l'indicatore di stato è sempre acceso.

Android / Raspberry Pi

* È necessario che i dispositivi Android supportino le funzioni OTG. Per i dettagli, consultare il produttore del dispositivo. Tenere premuto il tasto B e collegare il controller alla porta USB del dispositivo Android/Raspberry Pi.

Al termine dell'identificazione del sistema, l'indicatore di stato è sempre acceso.

Funzione di Sparo Continuo

* L'indicatore di stato lampeggi continutamente quando si preme il tasto che ha abilitato la funzione di invio continuo.

* Il Tasto direzione e la Levetta sinistra/destra non supportano l'invio continuo.

Tenere premuto il tasto funzione per impostare la trasmissione continua, quindi premere il Tasto asterisco per attivare/disattivare la trasmissione continua.

Windows

* El sistema operativo del dispositivo Windows debe ser compatible con Windows 10 (Ver. 1903) o superior. Presione el botón X y conecte el mando al puerto USB del dispositivo Windows. Espere a que el sistema operativo termine de identificarlo; el led indicador de estado se mantendrá encendido.

Android / Raspberry Pi

* El dispositivo Android debe soportar la función OTG. Para más información, consulte al fabricante del dispositivo Android. Presione el botón B y conecte el mando al puerto USB del dispositivo Android/Raspberry Pi. Espere a que el sistema operativo termine de identificarlo; el led indicador de estado se mantendrá encendido.

Disparo con ráfagas

* Al pulsar el botón activado del disparo con ráfaga, el led indicador de estado puede parpadear sin parar.

* Los botones direccionales y los del joystick izquierdo y derecho no soportan el disparo con ráfaga.

Presione el botón que desea usar para el disparo con ráfaga, y sin soltar, presione el botón de asterisco para habilitar/deshabilitar la función de disparo con ráfaga.

Technischer SupportBitte besuchen Sie support.8bitdo.com für weitere Informationen.**Soutien technique**Veuillez visiter le site Web (support.8bitdo.com) pour plus d'informations.**Assistenza tecnica**Per maggiori dettagli, visitare il sito support.8bitdo.com.**Soporte técnico**Visite support.8bitdo.com para obtener más información.